



用户使用说明书

8618 壁挂炉温控器

屏幕和按键



[开关] [星期] [时间] [▲] [▼] [模式]

使用环境

尊敬的客户, 首先感谢您选用本公司生产的 8618 型系列电采暖温控器, 安装和使用前希望您仔细阅读本说明, 这将有助于您充分了解本产品的功能, 从而保证您的正确安装和使用.

- ① 本产品电子集成度较高, 请不要在过分潮湿的环境下使用.
- ② 不要在装修期间或粉尘比较大的环境

下撕下机器上散热孔的防尘膜，否则易造成机器损坏（注：正常使用时应撕下该防尘膜）

- ③ 请不要在高于 50℃的环境下使用, 否则, 对机器的使用寿命将会产生很大的影响.

功能及特点

- ◆大屏幕液晶显示

- ◆五种工作模式选择
- ◆预置固定程序
- ◆温设范围限制
- ◆48 时段编程
- ◆低温防冻功能
- ◆键盘可锁功能
- ◆电量显示及告警
- ◆设定参数掉电保存

◆多参数后台设定

技术指标

- ◆测温精度：±1℃
- ◆温设上限：6~85℃（标准值：85℃）
 - ◆温设下限：5~84℃（标准值：5℃）
 - ◆温度校准范围：±9℃（标准值：-2℃）
 - ◆温控容差：0~10℃（标准值：1℃）

◆防冻温度：5~15℃（标准值：8℃）

◆带负载电流：3A

◆外形尺寸：86×86×38mm

◆电源电压：3VDC（7号电池两节）

◆测温范围：0~99℃

功能简介

1、温度控制

当被测温度高于设定温度时,温控器断电,加热设备停止工作;当被测温度低于设定温度时,温控器通电,加热设备开始工作。

2、五种工作模式

定程: 程序栏显示[定程],温控器按下表预置的时段和温度运行。

工作日(周一至周五)	休息日(周六至周日)
------------	------------

时间（起始）	温 度	时间（起始）	温 度
5：00 起床	20℃	5：00 起床	18℃
7：30 工作	8℃	7：30 工作	20℃
11：30 午休	15℃	11：30 午休	20℃
12：30 工作	8℃	12：30 工作	20℃
16：30 下班	20℃	16：30 下班	20℃
22：00 休息	15℃	22：00 休息	15℃

非程：模式栏显示[非程]，温控器不分时段始终按设定温度运行。

日程：模式栏显示[日程]，每天 24 小时间隔半小时分成 48 个时段，可对每个时段的控制温度进行设定，温控器按每日 48 个时段的不同温度运行。

周程：模式栏显示[周程]，一周每天 24 小时间隔半小时分成 48 个时段，可对

每个时段的控制温度进行设定,温控器按一周每日 48 个时段的不同温度运行。




防冻: 模式栏显示[防冻],温控器仅按预置为 8℃ (可设)的控制温度运行。

操作方法

1、开关机

按[开关键],可开启和关闭控制器。

在开启状态,液晶屏点亮,[模式]

栏显示当前运行的工作模式：定程 非程
日程 周程 防冻 五种工作模式；[星期
栏]和[时^分秒]栏显示星期和时^分秒[温度
栏]显示当前室温；[图符栏]： 制热
输出启动  电池电量不足  键盘
锁定。

在关闭状态，屏幕无任何显示，保存
关机前的工作状态

和设定参数，并断开输出。

2、时间校准

按[星期]键→调星期；

按[时间]键→按[▲]和[▼]键→调
小时；

按[时间]键→按[▲]和[▼]键→调
分钟；

按[开关]键，退出时间校准。

3、工作模式选择

按[模式]键→选：五种工作模式。

按[开关]键，退出模式选择。

4、时段编程和温度设定

定程模式：可查阅预制的各时段的设定温度。按[模式]键，进入模式选择，选中“定程”模式后继续按该键 3 秒进入查询状态，[星期栏][时间栏][温度栏]闪

烁:

按[星期]键→选择星期;

按[时间]键→选择时段(每天 48 时段);

[温度栏]显示该日该时段的设定温度。

按[开关]键,退出定程模式查询。

非程模式:可对运行温度进行设定。

按[模式]键，进入模式选择，选中“非程”模式后继续按该键 3 秒，[温度栏]闪烁：

按[▲]和[▼]键→设定：温度；

按[开关]键，退出设定。

日程模式：可对每日 24 小时，间隔 30 分钟的 48 个时段进行温度设定。按[模式]键进入模式选择，选中

“日程”模式后继续按该键 3 秒，[时

间栏] [温度栏]闪烁:

按[时间]键→调时段;

按[▲]和[▼]键→设定: 温度;

按[开关]键, 退出设定。

周程模式: 可对一周每日 24 小时,
间隔 30 分钟的 48 个时段进行温度设定。
按 [模式] 键进入模式选择, 选中“周
程”模式后继续按该键 3 秒, [星期栏]

[时间栏][温度栏]闪烁:

按[星期]键→调星期;

按[时间]键→调时段;

按[▲]和[▼]键→设定: 温度;

按[开关]键, 退出设定。

防冻模式: 可查阅预制的防冻温度。

按[模式]键, 进入模式选择, 选中“防冻”
模式后继续按该键 3 秒进入查询状态,

[温度栏]闪烁显示防冻温度。

5、按键锁

在关机和按键未锁状态下：

按[开关]键 5 秒，直至[图符栏]显示



，除[开关]键外，其它键无效；

在关机和按键锁定状态下：

按[开关]键 5 秒，直至[图符栏]不显




示，按键解锁。

注意事项:

1、初次上电，需等待数秒方能进入正常工作状态;

2、上电后需重新校对星期和时间;

3、当温控器的[图符]栏显示符号时，表示电量不足，应更换新电池；
当屏幕闪烁时，电池电量已用尽，温控

器停止工作。